



Guía de instalación Kit de retoque para Frontier Desert Deck

1. La plataforma debe estar limpia y seca. Usando el adhesivo líquido, pinte el área a parchear.

Nota: Deje que el adhesivo se vuelva transparente antes de aplicar el parche.

2. Usando agua, mezcle el polvo en una pasta espesa.
3. Por cada taza de la mezcla del kit de retoque, agregue de 1 a 3 cucharaditas de adhesivo, según lo desee.
4. Aplicar el parche. Deje que se asiente brevemente y aplique con llana el patrón deseado, difuminando la plataforma existente.
5. Si el parche tiene más de 3 pulgadas de diámetro, cúbralo con plástico. El plástico debe cortarse un poco más grande que el parche y asegurarse con arena suelta encima del plástico para mantenerlo en su lugar. Los parches más pequeños se pueden curar humedeciéndolos con agua limpia periódicamente durante las siguientes 24 horas.

Como se trata de un producto de mampostería, que se utiliza más allá de nuestro control, Stegmeier LLC no puede asumir ninguna responsabilidad por la coincidencia de colores y la durabilidad.

*** Para soporte técnico llame al 1 800 382-5430**

DESCARGA LA ÚLTIMA APLICACIÓN STEGMEIER, DISPONIBLE PARA IOS Y ANDROID